

### Acoplamiento de Desconexión en Seco ..... 94 - 119

#### Acople de Seguridad MannTek "Break Away"

##### Versión Marina ..... 95

Hembra NPT x Hembra NPT .....	95
Macho NPT x Macho NPT .....	95
Brida 150# x Brida 150# .....	95

##### Versión Industrial ..... 96

Hembra NPT x Hembra NPT .....	96
Macho NPT x Macho NPT .....	96
Brida 150# x Brida 150# .....	96
Acople con Brida TTMA .....	96

#### Acoples de Desconexión en Seco MannTek ..... 97

##### Unidad Manguera ..... 98

Acople x Hembra NPT .....	98
Acople x Brida 150# ASA .....	98
Acople x Brida TTMA .....	98
Tapón Guardapolvo .....	98

##### Unidad Tanque ..... 99

Adaptador x Hembra NPT .....	99
Adaptador x Brida 150# ASA .....	99
Adaptador x Brida TTMA .....	99
Adaptador Protector con Abrazadera .....	99
Tapas Guardapolvo .....	99

#### Acoples de Desconexión en Seco para Gas ..... 100

Acople x Hembra NPT .....	100
Tapones para Acoples .....	100
Adaptador x Hembra NPT .....	100
Adaptador x Hembra ACME .....	100
Adaptador Unidad de Tanque x Brida 150# ASA .....	100
Tapón para Adaptadores .....	100

#### Acoples de Desconexión en Seco para Vapor ..... 101

Acople x Hembra NPT .....	101
Adaptador x Hembra NPT .....	101

#### Acoples de Desconexión en Seco

##### para Aviación ..... 102 - 103

Acople x Hembra NPT .....	102
Acople x Hembra BSP .....	102
Tapón para Acoples .....	102
Adaptador x Hembra NPT .....	103
Adaptador x Brida 150# ASA .....	103
Tapón para Adaptador .....	103

#### Acoples MannTek – Evotek ..... 104

Adaptador x Hembra NPT .....	104
Adaptador x Brida 150# .....	104
Acople x Hembra NPT .....	104
Acople x Brida 150# .....	104

#### Acoples de Desconexión en Seco Bayloc ..... 105 - 107

#### Acoples Bayloc Estilo Actuador ..... 106

#### Adaptadores Bayloc x Hembra NPSM ..... 106

#### Adaptadores Bayloc de Desconexión en Seco ..... 107

#### Acoples de Desconexión en Seco

##### Estilo Bayoneta ..... 108 - 109

#### Adaptadores de Desconexión en Seco

##### Estilo Bayoneta ..... 109

#### Sistema FloMAX para Suministro de Diésel ... 110 - 119

Boquilla para Diésel .....	110
Receptor para Diésel de Una Pieza .....	110
Receptor para Diésel de Dos Piezas .....	110
Boquilla para Diésel No Intercambiable .....	111
Receptor para Diésel No Intercambiable .....	111
Boquilla para Diésel de 2" .....	111
Boquilla .....	111
Receptor .....	111
Receptores de Diésel para Llenado por Gravedad .....	112
Venteo de Combustible .....	112
Venteos de Combustible de Alto Flujo .....	112
Conectores Giratorios para Diésel .....	112
Caja de Servicio .....	112

#### Conectores Serie Estándar ..... 113 - 114

Boquillas para Aceite de Motor .....	113
Receptores para Aceite de Motor .....	113
Boquillas para Fluido Refrigerante .....	113
Receptores para Fluido Refrigerante .....	113
Boquillas para Aceite Hidráulico .....	114
Receptores de Aceite Hidráulico .....	114
Boquillas para Líquido de Transmisión .....	114
Receptores para Líquido de Transmisión .....	114

#### Conectores Serie R ..... 115 - 116

Boquillas para Aceite de Motor .....	115
Receptores para Aceite de Motor .....	115
Boquillas para Fluido Refrigerante .....	115
Receptor para Fluido Refrigerante .....	115
Boquillas para Aceite Hidráulico .....	116
Receptores para Aceite Hidráulico .....	116
Boquillas para Líquido de Transmisión .....	116
Receptor para Líquido de Transmisión .....	116

#### Conectores de Alto Flujo Serie ¾" ..... 117

Boquillas .....	117
Receptores .....	117

#### Conectores de Alto Flujo Serie 1" ..... 118

Boquillas .....	118
Receptores .....	118

#### Guía de Referencia Cruzada ..... 119