

## Conexiones Air King™

- El uso de clips de seguridad Air King™ es necesario para asegurar que los acoples universales no se desconecten por accidente. Esto garantiza que los acoples estén adecuadamente conectados, ya que el clip no pasará entre los agujeros, acoplado las uñas o dedos hasta que los acoples estén asegurados en su lugar. Solo un clip de seguridad Air King™ se requiere para cada acople universal Air King™.

### Características:

- Pueden utilizarse con férulas Air King™.
- Incluye clip de seguridad.
- Presión de trabajo: **150 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Sello de hule, # de Parte AWR4.
- Cumple los requerimientos especificados en A-A-59553 descripción comercial Mil Spec. WWC-633D.

### 2-Garras Extremo para Manguera



Medida	Hierro # de Parte	Latón # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
3/8"	AMH <sup>1</sup>	---	RAMH
1/2"	---	---	RAM1
5/8"	AM5	AB5	---
3/4"	---	---	RAM6
1"	---	---	RAM11

### 2-Garras Extremo Macho NPT



Medida	Hierro # de Parte	Latón # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/4"	AMB1	ABB1	---
3/8"	AMB	ABB	RAMB
1/2"	---	---	RAM2
3/4"	---	---	RAM7
1"	---	---	RAM12

### 2-Garras Extremo Hembra NPT



Medida	Hierro # de Parte	Latón # de Parte	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/4"	AMC1	ABC1	---
3/8"	AMC	ABC	RAMC
1/2"	---	---	RAM3
3/4"	---	---	RAM8
1"	---	---	RAM13

<sup>1</sup> Fundición global.



Air King™ se utiliza únicamente para servicio de aire y agua solamente. Precaución: ¡Nunca utilice los acoples Air King™ para servicio de vapor! En ninguna parte de este catálogo se menciona que este acople es apto para servicio con manguera de vapor.