

Acoples Boss – Alta Presión y Vapor 120 – 132

- Acoples Boss Ground Joint con Spud Hembra..... 122
- Vástagos Boss Ground Joint 122
- Tuercas Mariposa Boss..... 123
- Tuerca Moleteada Boss..... 123
- Spuds Hembra Boss Ground Joint 123
- Spuds Macho Boss Ground Joint 124
- Spuds Dobles Boss Ground Joint 124
- Conexiones Boss Holedall..... 124
- Adaptadores Boss 125
- Tapas Estilo Mariposa Boss 125
- Acoples Boss de Sello de Arandela
con Spud Hembra 126
- Vástago Boss con Sello de Arandela..... 126
- Spud Hembra Boss con Sello de Arandela 126
- Spud Macho Boss con Sello de Arandela 127
- Spud Doble Boss con Sello de Arandela 127
- Arandelas Boss 127
- Vástago Macho Boss 128
- Vástago Macho LP Boss – Extremo Macho NPT.. 129
- Vástago Macho LP Boss – Extremo Biselado 129
- Uniones de Manguera Boss 129
- Spud Boss x Vástago..... 129
- Abrazaderas Boss..... 130 – 131
- Acoples Ground Joint con Spud Hembra
para Herramienta Neumática..... 132

D

NOTA: El vapor bajo presión es un elemento extremadamente peligroso. Solo deben usarse mangueras, acoples, abrazaderas y accesorios que hayan sido aprobados para servicio de vapor. Nunca use productos no aprobados para servicio de vapor. Siempre siga las recomendaciones del fabricante del producto para el manejo de vapor bajo presión.

