

Adaptadores y Tapas para Tanques Subterráneos

Aplicación:

- Cuando el combustible es descargado en la estación, los codos de recuperación de vapor y descarga de combustible son conectados a adaptadores subterráneos. Hay dos tipos que no son intercambiables, 1) es para descarga de combustible usando codos estándar o coaxiales. 2) es para codos recuperadores de vapor. El adaptador es roscado en la entrada de combustible del tanque subterráneo y el adaptador de vapor es roscado a la salida de vapor del tanque subterráneo.
- Adaptadores con tapas y manija T para prevenir contaminación y evaporación de combustible.

Estándares:

- Fabricado con tubería de 4", roscas para conectar a los tanques de combustible en suelo, y luego proporcionar una interfaz para conectar a caída de combustible o codos de recuperación de vapor.

Materiales:

- Los adaptadores son fabricados en bronce¹ o Bayloy¹. Tapas de aluminio¹, bronce¹ o nylon¹, sellos nitrilo.

Características y Beneficios:

Adaptadores de Despacho (sello superior):

- Disponible con roscas NPS 4" o NPT 4", con Alturas de 3½" o 2-¾".
- Bronce o fundición Bayloy.

Tapas de Adaptador de Despacho

- Diseñado para adaptadores de despacho de combustible solamente.
- Cuerpo resistente construido en aluminio o bronce. Con manija T push-pull de bronce.
- Protege el adaptador de despacho, previniendo contaminaciones, evaporación o manipulaciones.

Adaptadores de Vapor

- Construcción de bronce o Bayloy.
- Con válvulas poppet para prevenir escapes de vapor. El poppet se abre cuando se conecta al codo.
- Puede utilizarse con válvula de vapor en tanques (no tiene soporte para freno de aire).

Tapas para Adaptador de Vapor

- Diseñado para acoplarse en adaptadores de vapor y válvulas de vapor en tanques de combustible.
- Color naranja que representa la conexión de vapor.
- Construcción ligera y durable en aluminio o nylon con manija T con mecanismo push-pull
- Protege el adaptador de vapor, previniendo que el combustible sea contaminado o se evapore.

Compatibilidad con Biocombustibles, hasta E100 (100% etanol) y B20 (20% biodiésel).
Para compatibilidad, vea la página 1068.



BZ4051



BZ4051S



BSS4051



SA4050AL

Despacho de Combustible

# de Parte	Descripción
BSS4051	Adaptador de bronce, hembra NPT 4", altura 1 ²¹ / ₃₂ ", sello lateral
BZ4051	Adaptador de bronce, hembra NPT 4", altura 3½", sello superior
BY4051	Adaptador Bayloy, hembra NPT 4", altura 3½", sello superior
BZ4051S	Adaptador de bronce, hembra NPS 4", altura 2¾", sello superior
SA4050AL	Tapa para adaptador de aluminio, manija push-pull de bronce, empaque nitrilo
SA4050BZ	Tapa para adaptador de bronce, manija push-pull de bronce, empaque nitrilo
TL4070BZ	Tapa para adaptador de bronce, manija con levas de bronce

Recuperación de Vapor

# de Parte	Descripción
VR4086	Adaptador de bronce, FNPT 4", altura 3⅝" con poppet de vapor
VR4086-BY	Adaptador de recuperación de vapor Bayloy, FNPT 4", altura 3⅝" con poppet de vapor



VR4086