

Herramientas para Crimpar Fleje y Hebilla

Descripción	# de Parte
Herramienta para fleje y hebilla	C2


NOTA: Una vez que el producto en stock se termine, será obsoleto.

Descripción	# de Parte
Herramienta para fleje y hebilla	51960

Característica:

- Para la herramienta 51960.

Descripción	# de Parte
Adaptador para la herramienta 51960 para instalar abrazaderas	51970



Gomas de Seguridad para Abrazaderas

Aplicación:

- Se empuja hacia los extremos de la abrazadera.

Característica:

- Protege a los instaladores de cortes y accidentes.
- Protege a los materiales cercanos de la abrasión y bordes filosos.
- Brinda una vista limpia, profesional y un acabado óptimo para cualquier aplicación.
- Se instala de manera fácil y rápida.

Espesor	# de Parte
1/2"	SCAP12-25
	SCAP12-100
9/16"	SCAP916-25
	SCAP916-100



Instalador Flexible de Abrazadera

Aplicación:

- Desarmador flexible y antiderrapante que brinda acceso de 90° y funciona de manera óptima en lugares difíciles de alcanzar como autos compactos, motores de botes, así como aplicaciones de reparación de tubería.

Características:

- Los sockets sirven para abrazaderas mini o estándar.
- Voltar el socket para la medida deseada de 1/4" o 5/16".

Medida de socket	# de Parte
1/4" o 5/16"	FHCD

